




ეწვიეთ Ubiquiti Networks-ის ოფიციალურ ვებ გვერდს
(<https://www.ubnt.com/download/unifi>) და გადმოწერეთ კონტროლერი



დააინსტალირეთ პროგრამა და გაუშვით ადმინისტრატორის უფლებებით.
გამოვა ზემოთ მოცემული ფანჯარა და იმისათვის, რომ გახსნათ კონტროლერის
სამართავი ინტერფეისი, დააჭირეთ
“Launch a Browser to Manage the Network”

←

→

↻

https://localhost:8443/manage/wizard/

☆

🔍

⋮

U

UniFi

UniFi Setup Wizard

Thank you for purchasing UniFi, Ubiquiti's Enterprise WiFi Solution. You will be able to setup your controller in a few minutes.

Select your country

United States

▼

Select your timezone

(UTC+04:00) Tbilisi

▼

Enable Auto Backup

ON

Alternatively you can [restore from a previous backup](#).

NEXT

ბრაუზერში გაიხსნება ფანჯარა, სადაც პირველადი ინსტალაციის დროს უნდა გაიაროთ რამდენიმე საფეხური. აირჩიეთ დროის სარტყელი და ქვეყანა და დააჭირეთ Next

*გაითვალისწინეთ, რომ საქართველოს არჩევის შემთხვევაში დაშვების წერტილის გადამცემის სიმძლავრე შესაძლოა უფრო დაბალი აღმოჩნდეს, ვიდრე დოკუმენტაციაშია მითითებული. თუ გნებავთ მაქსიმალური სიმძლავრის მიღწევა აირჩიეთ ის ქვეყანა, სადაც გადამცემის სიმძლავრე იქნება მაქსიმალური (მაგ. შეერთებული შტატები).

←

→

↻

https://localhost:8443/manage/wizard/

☆

🔍

⋮

U

UniFi

Configure devices

Please select the devices you would like to configure.

☐	DEVICE NAME	MODEL	IP ADDRESS	UPTIME ↓
☒	80:2a:a8:XX:XX:XX	UniFi AP-AC-Pro	192.168.1.62	37s


Showing 1-1 of 1 records. Items per page: 10

REFRESH NOW

BACK


NEXT

თუ თქვენი UniFi მოწყობილობა უკვე ჩართული გაქვთ ლოკალურ ქსელში, Discover პროტოკოლის საშუალებით პროგრამა აღმოაჩენს მას. მონიშნეთ იგი და დააჭირეთ Next.



შეიყვანეთ WiFi ქსელის SSID და პაროლი.
ასევე შეგიძლიათ მონიშნოთ “Enable Guest Access”*.
დააჭირეთ NEXT

* თუ გნებავთ უსადენო ქსელის შექმნა სტუმრებისთვის, ავტორიზაციის განსხვავებული მეთოდით.



შეიყვანეთ ადმინისტრატორის სახელი, ელექტრონული ფოსტის
მისამართი და პაროლი, კონტროლერში შემდგომი
ავტორიზაციისთვის.

← → ↻ <https://localhost:8443/manage/wizard/> ☆



Cloud Access

Please enter your Ubiquiti account credentials to enable Cloud Access.

Email or Username Password

If you don't have Ubiquiti account [register now](#).

BACK SKIP NEXT

შეგიძლიათ შეიყვანოთ Ubiquiti - ს ანგარიშის სახელი და პაროლი რათა დაშორებული ქსელიდან მიუერთდეთ კონტროლერს, ან გამოტოვოთ აღნიშნული საფეხური (SKIP)


Confirm

Please review the settings below. Once finished you will be redirected to the management interface.

Secure SSID	UniFi
Admin Name	admin
Enable Cloud Access for	unifi@ubnt.com

BACK FINISH

გთხოვთ გადაამოწმოთ ინფორმაციის სისწორე და დაასრულოთ პირველადი კონფიგურაცია.



UniFi v5.2.9

Username


Password

☐ Remember me ?


SIGN IN

FORGOT PASSWORD?


შესაბამის ველებში ჩაწერეთ თქვენს მიერ შექმნილი ადმინისტრატორის სახელი და პაროლი და დააჭირეთ Login-ს, რათა შეხვიდეთ სისტემაში.




ლოკალურ ქსელში ახალი Unifi AP ჩართვის შემთხვევაში აღნიშნული მოწყობილობა გამოჩნდება კონტროლერში გააქტიურების მოლოდინის (Pending) რეჟიმით. მაკ-მისამართის შესაბამისად აირჩიეთ თქვენი დაშვების წერტილი და დააჭირეთ Adopt ღილაკს აქტივაციისთვის.



რამდენიმე წამის შემდეგ დაშვების წერტილი გააქტიურდება და მზადაა სამუშაოდ.



იმისათვის რომ შეცვალოთ თქვენი WiFi ქსელის SSID ან პაროლი, მიყევით სურათზე გამოსახულ ინსტრუქციას (Settings -> Wireless Networks -> EDIT) მოცემულ მენიუში, არსებული პროფილის რედაქტირების (edit) გარდა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ (Create) ახალი პროფილი, განსხვავებული სახელით (SSID) და ავტორიზაციის მეთოდით.



კონტროლერის საშუალებით ასევე შეგიძლიათ იხილოთ მიერთებული მომხმარებლების რაოდენობა, IP მისამართები, მოხმარებული ტრაფიკი და სხვა.